

## **LX-A Shore A**

**PORTATİF LASTİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI**



**KULLANMA KILAVUZU**

**BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi

Köseler Mahallesi, 6.Cadde No:20/2 Dilovası / KOCAELİ

Tel: +90 262 502 97 73-76 / +90 262 503 06 51

Web: [www.bulutmak.com](http://www.bulutmak.com) e-mail: [bms@bulutmak.com](mailto:bms@bulutmak.com)

## 1.TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	Shore A saati
Ölçüm hassasiyeti	+/- 1 Shore A birimi
Ölçme aralığı	0-20 Shore A
Sertlik birimleri	Shore A Lastik sertliği
Ağırlık	0,21 kg (sadece cihaz)
Brüt ağırlık	0,3 kg
Cihaz ebadı	58x23x113 mm
Taşıma çantası ebatları	70x32x12

## 2.STANDART AKSESUARLAR

Taşıma çantası  
Kullanma kılavuzu